

Instruction de service pour les vannes à manchon HOmatic de la série 60



Démontage du manchon défectueux



- ☞ Dévisser les vis avec clé Allen (2 mm)
- ☞ Sortir la partie intérieure
- ☞ Fixer la pièce de raccord dans l'étau. Lever la pièce plastique à l'aide de 2 tourne-vis hors de sa fixation

Montage du nouveau manchon



- ☞ Poser le nouveau manchon sur l'embout jusqu'à la butée
- ☞ Humidifier le manchon au zone de l'embout avec de l'eau savonneuse ou un produit d'entretien de caoutchouc (*jamais huile!*)
- ☞ Cliquer la pièce plastique POM à l'aide d'un clé plate de 12 mm dans la pièce de raccord
- ☞ Répéter les premiers pas de ce procédé pour l'autre côté du manchon
- ☞ **Attention!** assurer que les trous de vis sont en bonne position (sur le même axe)
- ☞ Positionner des vis sans tête avec le perçage de centrage, ensuite faire glisser la partie intérieure (evtl. graisser un peu les joints O-Ring) dans le corps de la vanne. Serrer les vis sans tête

